

HERMES U500

универсальный внешний приемник

Особенность:

HERMES U500 представляет собой универсальный 2ух канальный внешний приемник. **HERMES U500** можно использовать с большинством пультов дистанционного управления в России, которые используют как статический, так и динамический формат передачи кода. Совместим с пультами от таких систем как Doorhan, An-Motors (Alutech AT-4), BFT, Nice Smilo, Nice Flo, Came TOP/TAM, FAAC RC, Beninca, и другими пультами, которые работают в статическом формате на частоте 433,92 МГц

Основные характеристики

1. Рабочее напряжение: DC/AC 9~24V
2. Статический ток: $\leq 7\text{Ma}$
3. Рабочая температура: $-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C}$
4. Чувствительность приема: $\geq 80\text{ дБм}$
5. Рабочая частота: 433.92 МГц
6. Выходной ток: $\leq 5\text{A}$
7. Память: 500 пультов ДУ
8. Размеры: 8мм x 35мм x 16мм

Способ обучения и режим управления

Нажмите кнопку обучения контроллера, чтобы запустить различные функциональные режимы.

Количество нажатий кнопки обучения	Количество вспышек светодиода	Канал выхода	Режим управления
1	1	NO1	мгновенный
2	2	NO2	мгновенный
3	3	NO1	переключаемый
4 и более	4	NO2	переключаемый

PS: время нажатия кнопки обучения $< 1\text{s}$ время нажатия кнопки на пульте ДУ $> 0,7\text{c}$

Очистка сохраненной информации

Очистка/удаление одного конкретного пульта:

Нажмите кнопку удаления на контроллере и держите около 3 секунд, загорится светодиод. В это же время нажмите на пульт ДУ, требующий очистки, светодиод моргнет 3 раза оповещая, что код был очищен успешно.

Если операция не произведена, светодиод автоматически выключится после примерно 15 секунд и произойдет выход из режима удаления конкретного кода

Очистка/удаление всех внесенных в память пультов:

Нажмите кнопку удаления и удерживайте около 6 секунд, отпустите кнопку после быстрой вспышки светодиода, светодиод выключится после 6 быстрых вспышек

Схема подключения

